



**Installation Instructions:**

1. Screw one knob onto the spindle and tighten the set-screw on the side.
2. Insert the spindle through the lock hole. Screw the second knob onto the spindle and tighten the set-screw.

**Instrucciones de Instalación:**

1. Atornille una perilla dentro de el eje y apriete el tornillo de al lado.
2. Introduzca el eje a través del agujero de la puerta. Atornille la otra perilla en el eje y apriete el tornillo de al lado.

Item # EDK-100-B



6 38246 31126 2

Pro-Lok<sup>®</sup> And Entry Armor<sup>™</sup> Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2009. [www.ENTRYARMOR.com](http://www.ENTRYARMOR.com)

Need A Special Item? Visit Our Website  
For Custom Requests And New Product  
Additions.